

## Voici la procédure pour effectuer une recherche et mémorisation des chaînes sur les téléviseurs :

1. **Allumer** la TV puis l'adaptateur ou la TV TNT intégrée.  
Si le téléviseur comprend la TNT intégrée, se mettre en mode digital : touche « A/D (TV) » ou « Digit »  
Si la TV est sans TNT, se mettre en mode touche « Ext/1 » ou « A/V »
2. **Appuyer sur la touche « Menu »** ou « Home » de la **télécommande** (un menu déroulant s'affiche)
3. **Sélectionner le sous-menu « Configuration »** ou « Menu principal » ou « Menu système » ou « Menu outils » ou « Menu réglage » ou « Réglage système »
4. **Sélectionner « Installation »** ou « Installation des chaînes » ou « Réglages » ou « Réglage usine » ou « Réinitialisation usine » ou « Configuration » ou « Réinitialiser » ou « Scan » ou « Rescan »  
(Pour les TV , la réinitialisation est majoritairement pas nécessaire, mais cela peut être le cas pour certains adaptateurs)
5. **Choisir la fonction « Réinstaller / rechercher toutes les chaînes »** ou « Recherche automatique » ou « Effacement des chaînes » ou « Réinitialisation des chaînes » ou « Installation des services ».  
*Ne pas choisir « Mise à jour »*
6. **Appuyer sur « Lancer »** ou « Rechercher »
7. **Appuyer sur « Menu »** ou « Terminer » ou « Exit » ou « Confirmer » pour sortir du menu installation
8. **Vérifier la présence des chaînes** : TF1 HD en 1, France 2 HD en 2, etc
9. **Si un message demande de revenir à la « Configuration usine »** ou « Configuration initiale » > accepter
10. **Certains équipements peuvent demander un code.** Si le téléspectateur n'a pas personnalisé son code, le code initial est souvent le « 0000 », « 1234 », « 1111 » ou « 9999 »  
Si l'équipement met en garde sur le fait que les anciennes chaînes vont être effacées > continuer la procédure.